





PLAQUE A SNACKER
CHROME 30 B

Référence : CPASC30B

Version : CPASC30B1021

| N° pièce | Description pièce | Référence |
|----------|---|------------|
| 1 | Tube de récupération | 501002100 |
| 2 | Support bulbe thermostat de régulation | 450503500 |
| 3 | Guide protecteur thermostat de régulation | 451008600 |
| 4 | Plaque avant | 451001010 |
| 5 | Thermostat de régulation | 402503500 |
| 6 | Embase molette | 402595000 |
| 7 | Molette | 402593000 |
| 8 | Récupérateur de graisse | 503000450 |
| 9 | Voyant | 401510000 |
| 10 | Capuchon interrupteur | 401509000 |
| 11 | Interrupteur | 401500500 |
| 12 | Pied | 407810500 |
| 13 | Plaque inférieure | 451002000 |
| 14 | Bornier | 402080102 |
| 15 | Ecrou presse-étoupe | 402086216 |
| 16 | Presse-étoupe | 402086016 |
| 17 | Plaque isolante | 451002410 |
| 18 | Support | 451008716 |
| 19 | Plaque | 407500500 |
| 20 | Capot résistance | 451007500A |
| 21 | Résistance | 401025000A |
| 22 | Plaque snack chromée | 501005547 |
| 23 | Cordon d'alimentation | 402010500 |
| 24 | Châssis | 501000100 |