



| N° pièce | Description pièce                  | Référence       |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1        | Poignée                            | 0317G180S4      |
| 2        | Coude poignée                      | 0317G180S23     |
| 3        | Empreinte fonte supérieure         | 0323G180RS03    |
| 4        | Résistance inférieure - supérieure | 0323G180RS04    |
| 5        | Plaque tampon                      | 0323G180RS05    |
| 6        | Plaque de fixation                 | 0323G180RS06    |
| 7        | Plaque isolante                    | 0323G180RS07    |
| 8        | Couvercle supérieur                | 0323G180RS08    |
| 9        | Thermostat de régulation           | 0317CR35E11     |
| 10       | Manette                            | CBOUTONCASSP    |
| 11       | Embase manette                     | CEMBBOUTONCASSP |
| 12       | Minuteur électronique              | 0317G90S7       |
| 13       | Interrupteur                       | 0317PDCYTS12    |
| 14       | Voyant                             | 0317G90S8       |
| 15       | Plaque arrière                     | 0323G180RS15    |
| 16       | Câble électrique                   | 1020TV60018     |
| 17       | Vis de butée                       | 0323G180RS17    |
| 18       | Châssis                            | 0323G180RS18    |
| 19       | Couvercle inférieur                | 0323G180RS19    |
| 20       | Ressort liant les plaques          | 0317G180S17     |
| 21       | Pied                               | 0323G180RS21    |
| 22       | Plaque de récupération             | 0323G180RS22    |